

## WALDO LITE CONCRETE

### Sơn nghệ thuật bê tông vân mây ngẫu nhiên

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT

### MÔ TẢ CHUNG

- **CHUNG LOẠI:** WALDO LITE CONCRETE là Sơn hiệu ứng gốc nước, chuyên dùng cho trang trí tường nghệ thuật. Giúp tạo hiệu ứng bê tông vân mây, màu sắc giả cổ, giúp tạo chiều sâu & thẩm mỹ cho bức tường.
- **ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG:** Đây là giải pháp trang trí cho tường, phù hợp cho trang trí nội thất.
- **BỀ MẶT SỬ DỤNG:** Tường trát vữa; Bê tông; Tường gạch; Gỗ ván ép; MDF; Tấm thạch cao; v.v. Bề mặt cần có độ thấm thấu, được xử lý nấm mốc, vết nứt, bả bột & sơn lót trước khi bắt đầu thi công.
- **TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH:** WALDO LITE CONCRETE tạo ra hiệu ứng bê tông tự nhiên, hoa văn ngẫu nhiên, hiện đại.
  - Rất kinh tế.
  - Dễ sử dụng.
  - Độ che phủ cao.
  - Chống rêu mốc.
  - Khi kết hợp với lớp phủ bảo vệ bề mặt như Waldo Protective Clear, WALDO LITE CONCRETE có thể hạn chế bám bụi và dễ lau chùi.

### MÀU SẮC

Màu sắc phong phú như trong bảng màu.

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>ĐÓNG GÓI BAO BÌ</b>          | 18L  |
| <b>THỜI GIAN KHÔ (TẠI 30°C)</b> |  |
| Khô bề mặt (giờ)                | 3-5 Giờ  |
| Khô hoàn toàn (giờ)             | 24 Giờ. Tối thiểu.   |
| <b>BẢO QUẢN</b>                 | Đóng chặt nắp thùng. Bảo quản ở nơi khô ráo, mát mẻ và thoáng khí ở nhiệt độ dao động từ 5° C đến 40° C. |
| <b>LƯU Ý</b>                    | Tránh thi công ở nhiệt độ dưới 10° C và độ ẩm trên 85%. Sử dụng thiết bị bảo hộ an toàn khi thi công.    |

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt cần khô ráo, sạch sẽ và không dính các chất không ổn định như dầu, mỡ, bụi bẩn, v.v.
- Đối với tường trát vữa mới, yêu cầu để khô tối thiểu 21 ngày.  
Bả 2 lớp bột trét nội thất & xả phẳng, sơn 2 lớp sơn lót nội thất.
- Đối với tường cũ, xả nhám bề mặt, vệ sinh sạch sẽ, xử lý nứt – thấm – bả bột chỗ lồi lõm, sơn 1 lớp lót nội thất.

## WALDO LITE CONCRETE

### Sơn nghệ thuật bê tông vân mây ngẫu nhiên

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT

### THÔNG TIN THI CÔNG

**▪ GHI CHÚ:**

Sản phẩm dễ thi công, trước khi thi công nên xem kỹ hướng dẫn từ Nhà sản xuất.

**▪ CÔNG CỤ THI CÔNG:**

Trowel, Sponge chuyên dụng, Cọ, Con lăn.

**▪ PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG:**

Bước 1: Thi công 1 lớp WALDO LITE CONCRETE để tạo nền hoa văn bằng Sponge/ Cọ/ Con lăn/ Trowel. Để khô.

Bước 2: Thi công 1 lớp WALDO LITE CONCRETE, khi sơn vẫn còn ướt, tiếp tục tạo vân họa tiết cho đến khi đạt hiệu ứng bằng Sponge/ Cọ/ Con lăn/ Trowel. Để khô.

Bước 3: Xả nhám nhẹ và vệ sinh bề mặt.

Bước 4: Đối với bề mặt cần chống thấm, phủ 1 lớp Waldo Protective Clear để bảo vệ các họa tiết hoàn thiện.

**▪ ĐỘ PHỦ:**

0.35-0.85 Kg/ m2 (tùy thuộc vào phương pháp thi công & hiệu ứng của sơn nghệ thuật).

**▪ THỜI GIAN KHÔ GIỮA MỖI LỚP:**

3-5 Giờ tùy thuộc vào bề mặt và môi trường thi công.

**▪ DUNG MÔI & PHA LOÃNG:**

Để có kết quả tốt nhất, sử dụng nước sạch và pha loãng không quá 5% (với WALDO LITE CONCRETE) và không quá 15% (với Waldo Primer).

### GHI CHÚ

Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm WALDO LITE CONCRETE mô tả bản chất của sản phẩm hoàn thiện nghệ thuật cho tường và quy trình thi công. Vì sản phẩm được làm bằng thủ công, có các họa tiết và hiệu ứng ngẫu nhiên, phụ thuộc vào kỹ thuật thi công và kinh nghiệm của từng nhà thầu nên các họa tiết không thể giống nhau hoàn toàn. Do đó chúng tôi đề nghị khách hàng xem trước mẫu để trình để thuận tiện trong quá trình lựa chọn.

Thông tin sản phẩm như trên được đưa ra dựa trên các thí nghiệm trong điều kiện cụ thể và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Với các trường hợp đa dạng khác nhau, xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để có quy trình chi tiết. Ngoài ra, chúng tôi có thể chỉnh sửa Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.